

Zephyr-EXL



Percuteur à tige non pénétrante pour porcelets de < 20 lb.

Retenue

Appuyez la tête du porcelet contre une surface solide.

Position de tir



1. Ajoutez deux gouttes d'huile pour outil pneumatique au raccord pneumatique de l'appareil.
2. Connectez la conduite d'air à 120-125 psi.
3. Retirez la goupille de sécurité et tournez le levier de sécurité vers le bas (position FIRE).
4. En un seul mouvement : appuyez fermement sur l'appareil sur la cible et immédiatement appuyez sur la gâchette.
5. Confirmez les signes physiques d'insensibilité : par ex. pas de respiration rythmée, pas de réflexe cornéen et pas de réponse à la piqûre du nez.

Identification des composants


Configuration standard

Levier de sécurité

- Haut = **SAFE**
- Bas = **FIRE**

Lien pneumatique

Air OU CO₂ (120-125 psi)
2 gouttes d'huile sur l'outil
pneumatique par jour





Nettoyage et entretien

1.0 PRÉPARATION POUR LE NETTOYAGE

1. Obtenir le concentré de Lysol et mélanger dans la solution selon l'étiquette pour la décontamination virale. (Le lysol tue 99,9 % des virus et bactéries.)
1. Utilisez la solution Lysol à une température tiède pour faciliter l'élimination de matériaux bio-solides restant sur le Zephyr.
2. Procurez-vous le produit de pulvérisation Lysol.
3. Procurez-vous suffisamment de chiffons en coton du style «t-shirt».
4. Procurez-vous des goupillons à poils de ½ po de diamètre.
5. Procurez-vous un bûcher d'environ 4" de diamètre et 5" de haut pour faire tremper le nez de lavage.
6. Effectuez les étapes ci-dessous dans une pièce à température contrôlée si possible.

2.0 NETTOYAGE DE LA ZONE DE CONTACT ANIMAL SUR LE ZEPHYR

Le nettoyage pour maintenir un mouvement fluide et libre du boulon est essentiel pour maintenir la vitesse de conception du boulon

Les boulons contaminés adhèrent à la douille de guidage et entraîneront une réduction de la vitesse des boulons. Verrouiller la vitesse est une mesure clé pour produire un tourdissement de qualité.

• Suivez ces instructions:

- i. Retirez la connexion pneumatique du Zephyr afin que le Zephyr ne soit pas accidentellement tiré. (Il est impossible de tirer le Zephyr sans connexion pneumatique.)
- ii. Retirez la goupille de sécurité de l'adaptateur du sujet et placez la goupille de sécurité à l'endroit indiqué près du lien avec le tuyau pneumatique.
- iii. Pour les cas de contamination importante, faites d'abord tremper l'adaptateur de sujet et le guide assemblés sur le cadre Zephyr. Initialement, «imprégnez-retirez» les biomatériaux en immergeant l'animal en contact avec la «section du nez» du Zephyr dans un bûcher approprié rempli de quatre pouces (4") de profondeur avec une solution de Lysol tiède pendant une période de 5 minutes pour faciliter la séparation du guide de l'adaptateur de sujet.
- iv. Retirez complètement l'adaptateur de sujet du guide en tournant dans le sens antihoraire; environ 1 pouce de voyage jusqu'à la séparation.
- v. Descendez et exposez le boulon en saisissant l'extrémité du boulon et descendez complètement.
- vi. Inspectez l'extrémité de la tige pour l'usure ou la fissuration. Remplacez si du plastique fissuré est visible.
- vii. Nettoyez autour et derrière la tige descendue avec un petit goupillon à poils ronds/pointus pour retirer davantage les biosolides.
- viii. Répétez les étapes «vii» jusqu'à ce que tout le matériel visible soit retiré et l'intérieur et l'extérieur du guide, l'adaptateur et le boulon concernés sont visiblement exempts de contamination. Utilisez des tampons «Scotch Brite» au besoin.
- ix. Remplacez l'adaptateur de sujet sur le guide en tournant complètement dans le sens horaire, serrez à la main uniquement.
- x. Essayez l'extérieur du Zephyr, y compris la "section du nez" avec un spray Lysol jusqu'à ce que tout soit visible le matériau biosolide est retiré.
- xi. Ajoutez deux (2) gouttes d'huile pour outils pneumatiques dans le raccord pneumatique du Zephyr.
- xii. Tirer à sec Zephyr 5 fois pour forcer l'huile d'outil pneumatique dans le Zephyr pour expulser toute l'eau interne ou les liquides de nettoyage.

PISTOLET D'ABATTAGE

ROBUSTE | DURABLE | PEU D'ENTRETIEN



2,9 kg
60mm x 310mm
Cartouches bleu, rouge, noires
360-430 joules

MATADOR SS 3000



Cheville pénétrante

**CHEVAUX
TAUREAUX
VACHES
BISONS
TRUIES**



Cell.: (450) 776.0596
SF: 1.888.446.4647
louis@secrepro.com
www.secrepro.com



SLAUGHTERING PISTOL

ROBUST | DURABLE | LOW MAINTENANCE



2.9 kg
60mm x 310mm
Bullet blue, red, black
360-430 joules

MATADOR SS 3000



Penetrating bolt

HORSES

BULLS

COWS

SOWS

BUFFALO



Cell.: (450) 776.0596
SF: 1.888.446.4647
louis@secrepro.com
www.secrepro.com

